TurboPC について


TurboPC は、パソコン搭載のメモリーを用いて (キャッシュを使って) 本製品の読み込み、書き込みを最適化し、高速化するソフトウェアです。TurboCopy と一緒に使用することでさらに高速化します。本書では、TurboPC の設定変更方法を説明します。

- TurboPC を有効にできるのは、TurboPC 対応製品、および、パソコン内蔵のハードディスクのみです。
- TurboPC 機能は、Windows 7(32bit、64bit)/Vista(32bit、64bit)/XP のみ対応です。
 - ※ 上記の OS でも、製品本体が対応していないと使用できません。お使いの製品の対応 OS もあわせてご確認ください。
- USB1.1 接続の場合、効果がありません。 TurboPC は、USB 接続に対応しておりますが、USB1.1 接続では効果がありません。USB 接続で使用される場合は、USB3.0/2.0 で接続してお使いいただくことをお勧めします。
- TurboPC の有効化、設定を行うときは、コンピューターの管理者(Administrator)権限をも つアカウントでログインしてください。 制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。
- TurboPC を有効にすると、デバイスマネージャーに登録されるデバイス名に「TurboPC」の文字が追加されます(Windows Vista/XP では、取り外し時に表示されるデバイス名にも「TurboPC」の文字が追加されます)。 例えば、デバイス名が「USB 大容量記憶装置」と表示される製品の場合、TurboPC を有効にすると「USB 大容量記憶装置(TurboPC)」と表示が変わります。
- 弊社製ソフトウェア「DiskManager」と同時に使用することはできません。DiskManager を使用するときは、TurboPC 機能を無効にしてください。
 DiskManager は、外付ハードディスク用スパニングソフトウェアです。お使いの製品によっては、DiskManager に対応していない場合がありますので、ご注意ください。
- TurboPC は各デバイスごとにメモリーを数十 MB 使用します。インストール後にメモリーが 不足する場合は、メモリーを増設するか、TurboPC を有効にしているデバイスの同時接続台 数を少なくしてください。
- 他社製の高速化ソフトウェアがインストールされているパソコンにはインストールすることができません。その場合は、他社製のソフトウェアをアンインストール後に、本ソフトウェアをインストールしてください。
- TurboPC の設定後に、パソコンが正常に起動しない場合(パソコンが再起動を繰り返す、青い画面が表示されてパソコンが起動しないなど)は、パソコン(OS)のメモリー容量が不足している可能性があります。その場合は、以下の手順で TurboPC をアンインストールしてください。
 - ①パソコンの電源を OFF にする。
 - ②バッファロー製の USB ハードディスクを全て取り外す。
 - ③パソコンを起動し、TurboPC をアンインストール(P3 参照)する。
 - ④取り外したバッファロー製の USB ハードディスクを接続する。

設定の確認、変更方法

TurboPC は、以下の手順で設定状況の確認、変更が行えます。

- パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- [スタート] [(すべての) プログラム] [BUFFALO] [TurboPC] [TurboPC]
 設定] を選択します。
 - ※ Buffalo Tools ランチャーがインストールされている場合は、Buffalo Tools ランチャーからも記動できます。
 - ※ [TurboPC] の項目が表示されない場合は、TurboPC を設定するユーティリティーがインストールされていません。弊社ホームページ (buffalo.jp) からダウンロードするか、製品に付属のマニュアルを参照して、TurboPC をインストールしてください。
 - ※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
 - ※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックしてください。



- ① 有効の機器にチェックが付いています。 チェックを外すと無効に、チェックを 付けると有効に設定します。
- ②有効の機器1台あたりに使用するメモリーのサイズ(キャッシュサイズ)を指定します。
- ③ 設定変更する場合は[設定変更]、変更しない場合は[キャンセル]をクリックします。
- ▲注意 TurboPC で使用できるキャッシュサイズは、最大 512MB です (有効にした機器全ての合計)。「1 台あたりのキャッシュサイズ」で選択した数字が大きく、有効にした機器全ての合計キャッシュサイズが 512MB を超えると、[設定変更]をクリックできなくなります。その場合は、「1 台あたりのキャッシュサイズ」の数字を小さくしてください。
- ※ 画面の表で、メモリーの使用状況を確認できます。
- ※ パソコン内蔵のハードディスクも TurboPC を有効にできます。
- ※ 1 台あたりのキャッシュサイズは、32MB と 64MB から選択できます。RAMDISK ユーティリティがインストールされており、バッファロー製のメモリーがパソコンに搭載されている場合、128/256/512MB に設定することもできます。
- ※ 画面は、お使いの環境によって異なります。

以降は、画面の手順に従って設定してください。

▲注意 設定変更後は、パソコンを再起動する必要があります。

3

アンインストール方法

TurboPC が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。


- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- 2 [スタート] [(すべての) プログラム] [BUFFALO] [TurboPC] [ア ンインストーラ] を選択します。

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。

TurboPC 設定後に認識されなくなったら?

TurboPC の設定後、本製品が認識されなくなったときは、以下の手順でデバイスマネージャーから削除してください。削除後、再度パソコンに接続してください。

- 【 「スタート] [コンピュータ (マイコンピュータ)] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- **2** 「デバイスマネージャ」を選択します。
 - ※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。
 - ※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックしてください。
 - ※ Windows XP の場合は、[ハードウェア]の中の[デバイスマネージャ]をクリックします。



4 製品を取り外した後、再度パソコンに接続します。

以上で完了です。TurboPCを設定する場合は、「設定の確認、変更方法」の手順で設定してください。